(19)日本国特許庁 (JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-16764

(43)公開日 平成5年(1993)1月26日

7710 OD	識別記号	(51) Int. Cl. ⁵
7710-3D		B60R 25/10
8940-5J		G01S 13/56
3 6376-5G	В	G08B 13/00
6376-5G		15/00
J 7319-5G	U	21/00
審査請求 未請求 請求項の数 2 (全13頁)		
(71)出願人 000101732	特願平3-169700	(21)出願番号
アルパイン株式会社		
月10日 東京都品川区西五反田1丁目1番8号	平成3年(1991)7月	22)出願日
(72)発明者 阿部 光一		
東京都品川区西五反田1丁目1番8号 ア		
ルパイン株式会社内		
(72)発明者 村田 充弘		
東京都品川区西五反田1丁目1番8号 ア		
ルパイン株式会社内		
(74)代理人 弁理士 斉藤 千幹		


(54) 【発明の名称】カーセキユリテイシステム

(57)【要約】

【目的】 監視エリアを車外まで広げても、誤動作の生じないカーセキュリティシステムを提供する。

【構成】 アームモードがオンすると、まず、感度制御部2cがレーダセンサ1に対する感度制御をしながら、レーダセンサ1が検知信号出力をしない範囲で最大の感度に設定する。そして、感度制御部2cによる感度設定がされたのち、異常監視・警報制御部2dがレーダセンサ1の出力をチェックし、検知信号が出力されたとき、異常発生と判断して、所定の警報制御を行い、ヘッドライト3の点滅、ブザー4によるBEEP音の発生を行わせる。

本発明の一実施例に係るカーセキュリラッシステムの全体構成図



1

【特許請求の範囲】

ッ

【請求項1】 感度を可変でき、監視エリア内での人の動きを検知して、検知信号を出力するレーダセンサと、レーダセンサに対する感度制御を行う感度制御手段と、レーダセンサの出力に基づき所定の異常監視・警報制御を行う異常監視・警報制御手段と、

警報制御に従い所定の警報動作を行う警報手段とを、各々、車両所定箇所に設置し、

感度制御手段は、アーム開始時に、レーダセンサに対する感度制御をしながら、レーダセンサが検知信号出力を 10 しない範囲で最大の感度に設定し、

異常監視・警報制御手段は、感度制御手段によるレーダ センサの感度設定が終了後、レーダセンサから検知信号 を入力すると、異常発生と判断して所定の警報制御を行 うようにしたこと、

を特徴とするカーセキュリティシステム。

【請求項2】 感度を可変でき、監視エリア内での人の動きを検知して、検知信号を出力するレーダセンサと、レーダセンサに対する感度制御を行う感度制御手段と、レーダセンサの出力に基づき所定の異常監視・警報制御 20を行う異常監視・警報制御手段と、

警報制御に従い所定の予備的または本格的な警報動作を行う警報手段とを、各々、車両所定箇所に設置し、 感度制御手段は、アーム開始時に、レーダセンサに対す る感度制御をしながら、レーダセンサが検知信号出力を しない範囲で最大となる第1の感度に設定して、レーダ センサの監視エリアを、車内と車外を含む第1の監視エ

リアとし、第1の感度下でレーダセンサが検知信号を出力したとき、レーダセンサに対する感度制御を行って予め定められた所定の第2の感度に設定し直し、レーダセ30ンサの監視エリアを、車内だけの第2の監視エリアと

異常監視・警報手段は、感度制御手段によりレーダセンサが第1の感度に設定された状態で、レーダセンサから検知信号を入力すると、異常発生と判断して所定の第1の警報制御を行い、警報手段をして所定の予備的な警報動作をなさしめ、感度制御手段によりレーダセンサが第2の感度に設定された状態で、レーダセンサから検知信号を入力すると、異常発生と判断して所定の第2の警報制御を行い、警報手段をして所定の本格的な警報動作を40なさしめるようにしたこと、

を特徴とするカーセキュリティシステム。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明はカーセキュリティシステムに係り、とくに、レーダセンサを用いて車両への賊の接近、侵入を検知するようにしたカーセキュリティシステムに関する。

[0002]

【従来の技術】カーセキュリティシステムには、レーダ 50 制御手段と、警報制御に従い所定の予備的または本格的

センサを用いて車両への賊の接近、侵入を検知するようにしたものがある。レーダセンサは、車両の車室内等に設置されて、周囲に高周波の電磁波を輻射しながら、人が動いたときに生じる電磁波の低周波擾乱成分を検出し、該低周波擾乱成分が一定レベルを越えたとき、人の存在を示す検知信号を出力する。レーダセンサの出力は車両所定箇所に設置されたカーセキュリティシステム本体に入力される。カーセキュリティシステム本体は起電者が車両を降り、手元操作器でアーム操作をすると、アーム状態となり、レーダセンサの出力から異常監視を行う。若し、レーダセンサが検知信号を出力したとき、異常発生と判断して所定の警報制御を行い、ヘッドライトを点滅させたり、ブザーやサイレンを鳴らしたりして、車両に接近した賊への警告動作や車両に侵入した賊の退治動作を行う。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来のカーセキュリティシステムでは、監視エリアが固定しているため、例えば、賊が車両に接近したとき、速やかに警告を発することができるよう、監視エリアを車外にまで広げているとき、図14に示す如く、車両を木の近くに止めると、賊が接近していないにも関わらず、レーダセンサが木の揺れに反応して検知信号を出力してしまい、カーセキュリティシステム本体が異常発生と誤認し、誤った警報制御をして、警報ミスを犯してしまうという問題があった。

【0004】以上から本発明の目的は、監視エリアを車外まで広げても、誤動作の生じないカーセキュリティシステムを提供することにある。

0 [0005]

【課題を解決するための手段】上記課題は本発明の1つにおいては、感度を可変でき、監視エリア内での人の動きを検知して、検知信号を出力するレーダセンサと、レーダセンサに対する感度制御を行う感度制御手段と、レーダセンサの出力に基づき所定の異常監視・警報制御を行う異常監視・警報制御手段と、警報制御に従い所定の警報動作を行う警報手段とを、各々、車両所定箇所に設置し、感度制御手段は、アーム開始時に、レーダセンサに対する感度制御をしながら、レーダセンサが検知信号出力をしない範囲で最大の感度に設定し、異常監視・警報制御手段は、感度制御手段によるレーダセンサの感度設定が終了後、レーダセンサから検知信号を入力すると、異常発生と判断して所定の警報制御を行うようにしたこと、により達成される。

【0006】また本発明の他の1つにおいては、感度を可変でき、監視エリア内での人の動きを検知して、検知信号を出力するレーダセンサと、レーダセンサに対する感度制御を行う感度制御手段と、レーダセンサの出力に基づき所定の異常監視・警報制御を行う異常監視・警報制御に従い所定の予備的またけ木格的

な警報動作を行う警報手段とを、各々、車両所定箇所に 設置し、感度制御手段は、アーム開始時に、レーダセン サに対する感度制御をしながら、レーダセンサが検知信 号出力をしない範囲で最大となる第1の感度に設定し て、レーダセンサの監視エリアを、車内と車外を含む第 1の監視エリアとし、第1の感度下でレーダセンサが検 知信号を出力したとき、レーダセンサに対する感度制御 を行って予め定められた所定の第2の感度に設定し直 し、レーダセンサの監視エリアを、車内だけの第2の監 視エリアとし、異常監視・警報手段は、感度制御手段に 10 よりレーダセンサが第1の感度に設定された状態で、レ ーダセンサから検知信号を入力すると、異常発生と判断 して所定の第1の警報制御を行い、警報手段をして所定 の予備的な警報動作をなさしめ、感度制御手段によりレ ーダセンサが第2の感度に設定された状態で、レーダセ ンサから検知信号を入力すると、異常発生と判断して所 定の第2の警報制御を行い、警報手段をして所定の本格 的な警報動作をなさしめるようにしたこと、により達成 される。

[0007]

【作用】本発明の1つによれば、アーム開始時に、感度 制御手段がレーダセンサに対する感度制御をしながら、 レーダセンサが検知信号出力をしない範囲で最大の感度 に設定し、この状態で、異常監視・警報制御手段がレー ダセンサ出力をチェックし、検知信号が出力されたと き、異常発生と判断して所定の警報制御を行う。これに より、アームを開始する度に、車両近くに揺れた木があ れば、これを外しながら車外に広がった最適な監視エリ アを設定できるので、誤りなく、セキュリティ動作を行 うことができる。

【0008】本発明の他の1つによれば、アーム開始時 に、感度制御手段がレーダセンサに対する感度制御をし ながら、レーダセンサが検知信号出力をしない範囲で最 大となる第1の感度に設定して、レーダセンサの監視エ リアを、車内と車外を含む第1の監視エリアとし、第1 の監視感度下でレーダセンサが検知信号を出力したと き、レーダセンサに対する感度制御を行って予め定めら れた所定の第2の感度に設定し直し、レーダセンサの監 視エリアを、車内だけの第2の監視エリアとし、感度制 御手段によりレーダセンサが第1の感度に設定された状 40 態で、異常監視・警報手段がレーダセンサ出力をチェッ クレ、検知信号が出力されると、異常発生と判断して所 定の第1の警報制御を行い、警報手段をして所定の予備 的な警報動作をなさしめ、感度制御手段によりレーダセ ンサが第2の感度に設定された状態で、レーダセンサか ら検知信号が出力されると、異常発生と判断して所定の 第2の警報制御を行い、警報手段をして所定の本格的な 警報動作をなさしめる。これにより、アームを開始する 度に、車両近くに揺れた木があれば、これを外しながら 車外に広がった最適な監視エリアを設定できるので、誤 50 ードオン時にドアロック装置6に対しドアロック制御を

りなく、セキュリティ動作を行うことができ、かつ、賊 が車両に接近した段階で、予備的な警報を発して盗難の 未然防止が可能となり、また、万が一車内に侵入したと きは本格的な警報を発して賊を退治することができる。 [0009]

【実施例】図1は本発明に係わるカーセキュリティシス テムの全体構成図である。

【0010】図において、1は外部からの感度制御で感 度Rを例えばr」~r10の10段階に可変でき、周囲に 高周波の電磁波を輻射しながら、人が動いたときの電磁 波の低周波擾乱成分を検出し、該低周波擾乱成分が一定 レベルを越えたとき、感度に応じた監視エリア内に人が いることを示すLレベルの検知信号Qを出力するレーダ センサである。2はカーセキュリティシステム本体であ り、アームモードのオン/オフ時におけるドアロック/ ドアアンロック制御、アームモード下でのレーダセンサ 1に対する感度制御とレーダセンサ出力に基づく異常監 視・警報制御を行う。

【0011】2aは運転者がバレットモード等の設定操 20 作を行うための操作部、2bはリモコン受信部であり、 後述する手元操作器から送信された各種リモコン信号の 受信を行う。2cは感度制御部であり、アームモード下 において、所定時にレーダセンサ1に対する所定の感度 制御を行う。具体的には、アームモードオン時に、レー ダセンサ1に対する感度制御をしながら、レーダセンサ が検知信号出力をしない範囲で最大となる第1の感度 (R₁) に設定して、レーダセンサ1の監視エリアを、 車内と車外を含む第1の監視エリア(A,)とし、第1 の感度下でレーダセンサ1が検知信号Qを出力したと き、レーダセンサ1に対する感度制御を行って予め運転 者により定められた所定の第2の感度(R』)に設定し 直して、レーダセンサ1の監視エリアを、車内だけの第 2の監視エリア(A₂)とさせる。なお、感度制御部2 cは、バレットモード下において、運転者による所定の リモコン操作に従い第2の感度(R2)の登録を行う。 【0012】2dは異常監視・警報制御部であり、アー ムモード下で感度制御部2cによりレーダセンサ1が第 1の感度に設定された状態で、レーダセンサ出力をチェ ックして異常監視を行い、Lレベルの検知信号Qが入力 されると異常発生と判断して、所定の第1の警報制御を 行い、ヘッドライト3の点滅、ブザー4によるBEEP 音の発生を含む予備的な警報動作をなさしめ、アームモ ード下で感度制御部2 cによりレーダセンサ1が第2の 感度に設定された状態で、レーダセンサ出力をチェック して異常監視を行い、Lレベルの検知信号Qが入力され ると異常発生と判断して、所定の第2の警報制御を行 い、ヘッドライト3の点滅、サイレン5の駆動による本 格的な警報動作をなさしめる。

【0013】2eはドアロック制御部であり、アームモ

30

行い、ドアロックをなさしめ、アームモードオフ時にド アロック装置6に対しドアアンロック制御を行い、ドア アンロックをなさしめる。

【0014】レーダセンサ1、カーセキュリティシステ ム本体2は、各々、車室内の所定箇所に設置されてい

【0015】7は運転者がアーム、ディスアーム操作を 行ったり、第2の感度の登録操作を行ったりする手元操 作器であり、アームボタン7aの押圧やディスアームボ タン7bの押圧によるディスアーム操作を行うと、操作 10 に応じたリモコン信号を発信する。カーセキュリティシ ステム本体2がバレットモードでないとき、アームボタ ン7aの押圧でアーム操作、ディスアームボタン7bの 押圧でディスアーム操作を行うことができる。カーセキ ュリティシステム本体2がバレットモードのときは、ア ームボタン7aとディスアームボタン7bにより第2の 感度の登録操作を行うことができる。この際、アームボ タン7aは感度のアップ操作、ディスアームボタン7b は感度のダウン操作に用いる。

【0016】図2はレーダセンサ1の具体的な構成を示 20 す回路図である。11は+12Vを入力して+5Vの安定 化電圧を作る直流安定化電源回路、12は電磁波輻射部 であり、12aのマイクロ波発振用のGaAsFET や12b の分布定数回路で構成された発振コイルなどを有し、例 えば2.45GHz の高周波領域で発振する。このとき、発振 コイル12bがアンテナとなって周囲に電磁波を輻射す る。輻射された電磁波内で人が移動すると、輻射された 電磁波に低周波の擾乱が生じる。この擾乱で電磁波輻射 部12のアンテナ負荷が変動し、GaAsFET 12aのコレ クタ電圧に低周波擾乱成分が乗る。

【0017】13は擾乱成分抽出部であり、13aはGa AsFET 12aのコレクタ電圧の変動を検出する検出抵 抗、13bは直流カット用のコンデンサ、13cはコレ クタ電圧の変動成分を増幅する増幅回路、13 d はロー パスフィルタであり、GaAsFET 1 2 a のコレクタ電圧に 乗った低周波擾乱成分を取り出し、低周波擾乱成分信号 を出力する。14は基準レベル発生部、15はレベル比 較部であり、抽出した電磁波擾乱成分信号を入力して所 定の基準レベルと比較し、基準レベルより大きなレベル の低周波擾乱成分信号入力が或る程度持続したとき、外 40 部へ検知信号を出力する。

【0018】15aは擾乱成分抽出部13で抽出された 低周波擾乱成分信号と所定の第1基準レベルを比較し、 低周波擾乱成分信号が第1基準レベルを越えている間、 Hレベルを出力する第1比較回路、15bは逆阻止ダイ オード、15 c は逆阻止ダイオード15 b の出力を積分 する積分回路、15 dは積分回路の出力が所定の第2基 準レベルを越えたとき、Hレベルを出力してオープンコ レクタトランジスタ15eをオンし、Lレベルの検知信 号Qを外部に出力する第2比較回路である。レベル比較 50

部15の動作波形を図3に示す。第1基準レベルを越え るレベルの低周波擾乱成分信号の入力が或る程度持続し たとき初めて検知信号Qが出力され、ごく短期間しか持 続しないときは検知信号出力をしない。

【0019】17はレーダセンサ1のケースに装着され た入出力コネクタであり、ケーブル(図示せず)を介し てカーセキュリティシステム本体2と接続されている。 17aは検知信号出力端子、17bは+電源入力端子、 17cはアース端子、17dは感度制御用パルス信号入 力端子である。18は入出力コネクタ17の感度制御用 パルス信号入力端子17dを介して外部からデューティ 比が小から大へ10段階に変わる所定周波数の感度制御 用パルス信号SP(SP₁~SP₁₀、図4参照)を入力 し、このパルス信号に従い電磁波輻射部12の発振動作 を断続させる発振動作断続部である。但し、感度制御用 パルス信号SP」は連続したLレベルである(デューテ ィ比0%)。

【0020】18aは感度制御用パルス信号SPを入力 するプルアップ抵抗、18bは感度制御用パルス信号S Pをベースに入力するトランジスタ、18cと18dは コンデンサである。感度制御用パルス信号SPがLのと きトランジスタ18bがオンし、GaAsFET 12aがオン して電磁波輻射部12が発振し、感度制御用パルス信号 SPがHになると、トランジスタ18bがオフし、GaAs FET 12aがオフして電磁波輻射部12の発振が止ま る。よって、電磁波輻射部12は感度制御用パルス信号 SPのデューティ比に従い、発振動作を断続する。

【0021】なお、感度制御用パルス信号SPの周波数 は、人の移動で生じる電磁波の低周波擾乱成分より遙か に高い周波数 (例えば125Hz) となっており、発振動作 の断続で生じるGaAsFET 12aのコレクタ電圧の変動成 分は、擾乱成分抽出部13のローパスフィルタ13dで カットされるのでレベル比較部15に出力されることは ない。

【0022】ここで、人が同じ場所で移動したとして も、感度制御用パルス信号SPのデューティ比が大きく なればなるほど、電磁波輻射部12の発振期間の割合が 小さくなって、擾乱成分抽出部13の出力レベルが小さ くなり、レベル比較部15での第1基準レベルを越え難 くなり、積分回路15cの出力レベルの増加速度が遅 く、積分回路15cの出力が第2基準レベルを越え難く なり、オープンコレクタトランジスタ5eから検知信号 Qが出力され難くなる。換言すれば、感度制御用パルス 信号SPのデューティ比に大小に反比例して、レーダセ ンサ1の感度Rがr. ~r.o(r. は最高感度、r.oは 最低感度)の10段階に可変し、監視エリアAがa,~ a₁。(a₁ は最大監視エリア、a₁。は最小監視エリア) の10段階に可変する(図12参照)。最大監視エリア a,は車外に広く広がり、最小監視エリア a,oは車室内 の一部だけとなる。

カレベルが速やかに増大して第2基準レベルを上回り、 オープンコレクタトランジスタ15eがオンし、Lレベ

ルの検知信号Qが出力される。

【0023】図5に示す如く、レーダセンサ1の入出力 コネクタ17はケーブルを介してカーセキュリティシス テム2の入出力コネクタ20と接続されている。20a は検知信号出力端子17aと接続される検知信号入力端 子、20bは+電源入力端子17bと接続される+電源 出力端子、20cはアース端子17cと接続されるアー ス端子、20 d は感度制御用パルス信号入力端子17 d と接続される感度制御用パルス信号出力端子である。2 1は検知信号入力回路を構成するプルアップ抵抗、22 は感度制御用パルス信号出力回路としてのオープンコレ 10 クタトランジスタである。感度制御部2cはオープンコ レクタトランジスタ22を介して感度制御用パルス信号 SPをレーダセンサ1側へ出力する。また、感度制御部 2 c と異常監視・警報制御部 2 d は、プルアップ抵抗 2 1を介して検知信号Qを入力する。即ち、レーダセンサ 1のオープンコレクタトランジスタ15eがオンする と、Lレベルの検知信号Qが入力される。23は12V のバッテリ電圧から+12Vと+5Vの直流電源を得るD C-DCコンバータを含む直流電源部である。

【0027】バレットモードオンになると、カーセキュ リティシステム本体2の異常監視・警報制御部2 dは、 5秒間レーダセンサ出力をチェックする(図8のステッ プ301)。このとき、レーダセンサ1から検知信号Q が入力されると、異常監視・警報制御部2dはブザー4 を制御して、BEEP音を1回発生させる(ステップ3 02、303)。このとき、運転者は手元操作器7のデ ィスアームボタン7aを1回押圧する。すると、ディス アームボタン7aに係るリモコン信号が発信され、カー セキュリティシステム本体2aのリモコン受信部2bで 受信される。すると、バレットモードオン中なので、感 度制御部2 c は第2の感度データR。を1段階下げた r 2 とし、このR2 に基づき感度制御用パルス信号SP2 を出力して、レーダセンサ1の感度Rをr₂とさせる (図7のステップ201~204)。このとき、監視エ リアAは1段階狭くなってa2となる。

【0024】図6~図11はカーセキュリティシステム 20本体2の動作を示す流れ図、図12はレーダセンサ1の感度と監視エリアの関係を示す説明図、図13はアームモード中におけるレーダセンサ1の監視エリアを示す説明図であり、以下、これらの図に従って説明する。なお、カーセキュリティシステム本体2は操作部2aによる操作の受付と、リモコン受信部2bで受信されたリモコン信号の受付を割り込み処理で実行するものとする。

【0028】ここで、再び、運転者が車外のドア近くで 少し動いたとき、まだ、監視エリアa2が車外に広がっ ているので、レーダセンサ1は前述と同様に検知信号Q を出力し、異常監視・警報制御部2dはブザー4をして BEEP音を発生させる(図8のステップ301~30 3)。以下、同様の操作を繰り返し、例えば、計7回デ ィスアームボタン2bを押圧しレーダセンサ1の感度R がr。となったところで初めて、レーダセンサ1から検 知信号Qが出力されず、BEEP音が出なくなったと き、その時点で、手元操作器7での操作を止め、カーセ キュリイシステム本体2の操作部2aでバレットモード オフ操作をする。これにより、バレットモードがオフと なり(図6のステップ106~108)、感度制御部2 c内に第2の感度データR。としてr。が登録される。 この感度R。(=r。)は、運転者の購入した車両に対 し車室内だけを監視エリア (第2の監視エリアA₂) と できる感度であり(図13参照)、以降、カーセキュリ ティ動作をさせる毎に、固定の第2の感度R₂として用 いられる。

【0025】第2の感度R₂の登録(図12参照)

【0029】なお、感度 r。で検知信号Qが出力されないのは、感度制御用パルス信号 SP。のデューティ比が比較的大きく、電磁波輻射部12での電磁波輻射期間の割合が小さいため、擾乱成分抽出部13で抽出される電磁波擾乱成分のレベルが小さく、第1基準レベルを上回る割合が小さいので、積分回路15cの出力レベルがなかなか第2基準レベルを上回ることができず、オープンコレクタトランジスタ15eがオフしたままとなるからである。また、バレットモード中、手元操作器7のアームボタン7aを押圧すれば、レーダセンサ1の感度を上げることができる(図7のステップ205~208)。

車両を購入後、運転者は車種に応じた第2の感度を登録して、レーダセンサ1による第2の監視エリアが車両の車室内だけとなるようにする。この際、まず、カーセキュリティシステム本体2の操作部2aの所定のキーを押圧してバレットモードオン操作をする。すると、カーセキュリティシステム本体2はバレットモードとなり(図6のステップ101~103)、感度制御部2cが内部メモリに格納した第2の感度データ R_2 を r_1 (最高感度)とし(ステップ104)、第2の感度データ R_2 に従い感度制御用パルス信号 SP_1 をレーダセンサ1へ出力する(ステップ105)。レーダセンサ1は感度制御用パルス信号 SP_1 を入力すると感度 $R=r_1$ となり、監視エリアAが最大エリア a_1 となる。

【0030】カーセキュリティ動作(図13参照)

【0026】この状態で運転者は車外に出てドアの直ぐそばに立ち、少し移動する。監視エリアA=a, は車外に広く広がっているので、レーダセンサ1はLレベルの検知信号Qを出力する。即ち、運転者が動くと、電磁波輻射部12から輻射された電磁波の擾乱成分が擾乱成分抽出部13で抽出されるが、感度制御用パルス信号SP,のデューティ比が小さいので(デューティ比=0%)、電磁波擾乱成分信号のレベルが大きく、第1基準

レベルを上回る割合が大きいので、積分回路15cの出 50

上記のようにして車室内だけを監視エリアとできる第2 の感度R。の登録をした状態で、カーセキュリティシス テムを作動させる場合、まず、車両を降りてドアを閉 め、車両から適当に離れたところで手元操作器7のアー ムボタン7aを押圧する。すると、アームボタン7aに 係るリモコン信号が発信され、カーセキュリティシステ ム本体2のリモコン受信部2bで受信される。このと き、カーセキュリティシステム本体2はアームモードが オンし(図7のステップ205、206、209、21 ドアロック制御を行ってドアロックさせる (ステップ2 11)。次いで、図9のフローに移り、感度制御部2c 内でフラグEFと R_1 がクリアされたあと(ステップ 401)、感度制御部2cが感度制御用パルス信号SP , をレーダセンサ1へ出力して、感度を最大の r, とさ せ、監視エリアを最大のa」とさせる(ステップ40 2)。そして、レーダセンサ出力を5秒間チェックする

【0031】若し、運転者が監視エリアa,内にいる か、または、車両が木の直ぐ下に止まっており、木が揺 20 れるなどして、5秒間のチェック中にレーダセンサ1が Lレベルの検知信号Qを出力すると、感度制御部2cは 検知信号入力有りを示すフラグEFを立て(ステップ4 04、405)、次に感度制御用パルス信号SP2をレ ーダセンサ1へ出力して、感度を1段階下のr2とさ せ、監視エリアを1段階下のa2とさせる(ステップ4 06)。そして、レーダセンサ出力を5秒間チェックす る(ステップ403)。感度をr₂としても再び検知信 号Qが入力されたとき、感度制御部2cは感度制御用パ ルス信号SP。をレーダセンサ1へ出力して、感度を更 30 に1段階下のr₃とさせ、監視エリアを1段階下のa₃ とさせる(ステップ404~406)。そして、レーダ センサ出力を5秒間チェックする(ステップ403)。 ここで、レーダセンサ1から検知信号Qの入力がなけれ ば、フラグEFが立っているので、現在の感度r。を一 時的にR₁ として登録する (ステップ404、407 $\sim 409)$

(ステップ403)。

【0032】ここで、感度制御部2cはフラグEFをク リアし、運転者が車両から完全に離れるよう一分間待っ たあと(ステップ410、411)、再び、感度制御用 40 パルス信号SP」をレーダセンサ1へ出力して、感度を 最大のr」とさせ、監視エリアを最大のa」とさせる (ステップ402)。そして、レーダセンサ出力を5秒 間チェックする(ステップ403)。若し、木が揺れて いるなどして、レーダセンサ1がLレベルの検知信号Q を出力すると、感度制御部2 c はフラグEFを立て (ス テップ404、405)、次に感度制御用パルス信号S P。をレーダセンサ1へ出力して、感度を1段階下のr 。とさせ、監視エリアを1段階下のa。とさせる(ステ ップ406)。そして、レーダセンサ出力を5秒間チェ 50

ックする(ステップ403)。感度をr2としたとき、 検知信号Qの入力がなければ、フラグEFが立っている ので、現在の感度 r2 と前回のR1'の内、小さい方の 感度を第1の感度R」として登録する(ステップ40 4, 407, 408, 412) a card, $R_1' = r$ 。の方が小さいので、R₁ = r₃ となる。但し、R₁ は R₂ と同じ感度か、または感度が高くなる。

10

【0033】そして、感度制御部2cは第1の感度R₁ に基づき感度制御用パルス信号SP。をレーダセンサ1 0)、ドアロック制御部2eがドアロック装置6に対し 10 へ出力して、感度Rをraとさせ、第1の監視エリアA 、をa。とさせる(ステップ413、図13参照)。こ のようにしてレーダセンサ1の感度Rが第1の感度R に設定されることで、今回の車両駐車環境に見合った最 適な監視エリアが実現され、車両の近くで揺れている木 を外しながら車外に広がった監視エリアの下に、セキュ リティ動作を行うことが可能となる。また、最適感度の 探索を、一定時間おいて2回繰り返すので、木が揺れて いないにも関わらず運転者が車両近くにいたため、誤っ た第1の監視エリアが設定されてしまうこともない。な お、運転者が車両から適切に離れた位置でアーム操作を することとすれば、必ずしも、最適感度の探索を2回行 う必要はない。

> 【0034】上記した第1の感度R,の設定処理は、ア ームモードがオンする毎(アーム開始時毎)になされ

> 【0035】ステップ413の処理が終わると、カーセ キュリティシステム本体2内でMがクリアされたあと (ステップ414)、感度制御部2cにより、監視エリ アが車外に広がったA₁=a₃におけるレーダセンサ出 力が5秒間チェックされる(ステップ415)。若し、 監視エリアA、の中に人が入ると、レーダセンサ1がこ れを検知してLレベルの検知信号Qを出力する。する と、感度制御部2 c は、検知信号入力有りと判断し(ス テップ416でYES)、第2の感度データR₂(=r 。)に基づき感度制御用パルス信号SP。を出力し、レ ーダセンサ1の感度Rを R_2 (= r_8) に設定し、監視 エリアを車内だけのA2 (= a a) に切換させる(図1 0のステップ501、図13参照)。そして、感度制御 部2cと異常監視・警報制御部2dとでレーダセンサ出 力を5秒間チェックする(ステップ502)。若し、監 視エリアA。では検知信号Qの入力がなかったとき、感 度制御部2cはレーダセンサ1の感度RをR. に戻す (ステップ503、504)。そして、5秒間レーダセ ンサ出力をチェックする(ステップ505)。

【0036】このとき、レーダセンサ1から特に検知信 号Qの出力がなければ、一般の人がたまたま監視エリア A、に入っただけと判断し(ステップ506でNO)、 図9のステップ414に戻る。若し、ステップ504で 監視エリアをA、に戻したあと、レーダセンサ1が検知 信号Qを出力したとき、賊の可能性があるので、異常監

視・警報制御部2 d は車外での異常発生と判断し、第1 の警報制御を行い、ヘッドライト3の点滅とブザー4に よるBEEP音の発生を4回繰り返させて、予備的な警 告動作を行わせる(ステップ507)。この警告で、監 視エリアA」に入った賊に対し、車両がカーセキュリテ ィ機能付であることを知らしめて、侵入意欲を削ぎ、も って盗難を未然に防止することができる。ステップ50 7のあと、感度制御部2cはレーダセンサ1の感度をR ² に切り換えて監視エリアを車内だけのA₂ (= a ₈) とする (ステップ 508)。そして、感度制御部 2cと 10 異常監視・警報制御部2dとで30秒間レーダセンサ出 力をチェックする(ステップ509)。

【0037】このとき、レーダセンサ1から特に検知信 号Qの出力がなければ、車内での異常なしとして、感度 制御部2cがレーダセンサ1の感度をR」に戻し(ステ ップ510、511)、レーダセンサ出力を5秒間、チ ェックする(ステップ512)。この5秒間の間に検知 信号Qの入力がなければ(ステップ513でNO)、特 に異常無しとして図9のステップ414に戻る。若し、 ステップ511で感度をR」に戻したとき、検知信号Q の入力があれば、カーセキュリティシステム本体2内で Mがインクリメントされて1とされたあと、Mが3か判 断され(ステップ514、515)、ここではNOなの で、ステップ507に戻り、異常監視・警報制御部2d が第1の警報制御を行ってヘッドライト3の点滅、ブザ ー4でのBEEP音の発生を行わせる。そして、感度制 御部2cがレーダセンサ1の感度をR。に切り換えさせ たのち (ステップ508)、30秒間レーダセンサ1の 出力をチェックする (ステップ509)。

【0038】ここでも、検知信号Qの入力がなければ、 再び感度をR1 に戻し、5秒間レータセンサ1の出力を チェックする(ステップ510~512)。ここで、検 知信号Qの入力がなければ、図9のステップ414に戻 るが、若し、検知信号Qの入力があればMをインクリメ ントして2とし (ステップ514)、まだMが3でない ので (ステップ515でNO)、ステップ507に戻っ て、ヘッドライト3の点滅、BEEP音の発生を行わ せ、続いて感度をR₂とし、30秒間レーダセンサ出力 をチェックする(ステップ508、509)。ここで、 車内に賊が侵入しているとき、レーダセンサ1は監視エ 40 リアA₂の下で検知信号Qを出力する。すると、異常監 視・警報制御部2 dが車内で異常発生と判断し (ステッ プ510でYES)、第2の警報制御を行い、ヘッドラ イト3を点滅させるとともにサイレン5を鳴らさせ、本 格的な賊退治動作を1分間続けさせる (ステップ51 6)。これにより、車内に侵入した賊を驚かして退治さ せ、また、周辺の一般人や運転者に賊がいることを知ら しめることができる。ステップ516の処理ののち、図 9のステップ414に戻り、前述と同様の処理を行う。 若し、賊がまだ車内や車両近くにいれば、レーダセンサ 50 い。

1から検知信号Qが出力されるので、ステップ416、 図10のステップ503、56、510等でYESとな り、ヘッドライト3が点滅したり、ブザー4からBEE P音が発生したり、サイレン5が鳴ったりするので、賊 に対する警告や退治を行うことができる。

12

【0039】警告動作や退治動作により、賊が逃げ、レ ーダセンサ1から検知信号Qが出力されなくなれば、警 告動作や退治動作が止まり、ステップ414以降の前述 と同様の処理が繰り返される。

【0040】なお、処理途中において、図10のステッ プ515でYESと判断した場合、車外だけで、定期的 に異常となるのは、雨の降っている場合なので、カーセ キュリティシステム本体2は図11のフローに移り、感 度制御部2cがレーダセンサ1の感度をR。に切り換え させて、車内だけの第2の監視エリアA。の下に15分 間、異常監視を行う(ステップ601~605)。雨は 車内に降り込まないので、監視エリアをA。とすること で、正常な監視動作を行える。 レーダセンサ1 から検知 信号Qが出力されれば、異常発生と判断されて、図10 のステップ516に移行し、賊の退治動作を行う。ステ ップ601で感度をR。に切り換え後、15分間経過し ても検知信号Qの入力がなければ、感度制御部2cは一 旦レーダセンサ1の感度をR₁に戻し(ステップ60 6)、レーダセンサ出力を5秒間チェックする(ステッ プ607)。このとき検知信号Qが入力されれば(ステ ップ608でYES)、まだ雨が降っていると判断して ステップ601に戻り、車内だけを対象に異常監視を続 ける。反対に検知信号Qが入力されなければ、雨が止ん だとして、図9のステップ414に戻り、車外に広がっ 30 た監視エリアA₁の下での異常監視に復帰する。

【0041】運転者が車両に戻ったとき、手元操作器7 のディスアームボタン7bを押圧する。すると、ディス アームボタン7 b に係るリモコン信号が発信され、カー セキュリティシステム本体2のリモコン受信部2bに受 信される。このとき、カーセキュリティシステム本体2 はアームモードをオフし、ドアロック制御部2eがドア ロック装置6に対するアンロック制御を行い、ドアをア ンロックさせる(図7のステップ201、202、21 2~214)。また、異常監視・警報制御部2dは、ア ームモードオフ時に警報中であれば、これを停止する $(x_{7}, x_{7}, x_{1}, x_{2}, x_{1}, x_{1}, x_{2}, x_{1}, x_{2}, x_{1}, x_{2}, x_{1}, x_{2}, x_{2},$

【0042】なお、上記した実施例では、車外に広がっ た第1の監視エリアA」の下でレーダセンサが検知信号 Qを出力すると、予備的な警報動作を行い、車内だけの 第2の監視エリアA。の下でレーダセンサが検知信号を 出力すると、本格的な警報動作を行うようにしたが、第 2の監視エリアA2 への切り換えはせず、第1の監視エ リアA、の下でレーダセンサが検知信号Qを出力したと き、直ちに、本格的な警報動作を行うようにしてもよ

【0043】また、レーダセンサは、5段階、15段階など、10段階以外に感度を可変できるようにしたり、感度を連続的に可変できるようにしてもよい。また、レーダセンサの感度の可変は、電磁波輻射断続部で行うのでなく、基準レベル発生部が発生する第1基準レベルや第2基準レベルを可変することで行うようにしてもよい。

[0044]

【発明の効果】以上本発明の1つによれば、アーム開始時に、感度制御手段がレーダセンサに対する感度制御を10しながら、レーダセンサが検知信号出力をしない範囲で最大の感度に設定し、この状態で、異常監視・警報制御手段がレーダセンサ出力をチェックし、検知信号が出力されたとき、異常発生と判断して所定の警報制御を行うように構成したから、アームを開始する度に、車両近くに揺れた木があれば、これを外しながら車外に広がった最適な監視エリアを設定できるので、誤りなく、セキュリティ動作を行うことができる。

【0045】本発明の他の1つによれば、アーム開始時 に、感度制御手段がレーダセンサに対する感度制御をし 20 ながら、レーダセンサが検知信号出力をしない範囲で最 大となる第1の感度に設定して、レーダセンサの監視エ リアを、車内と車外を含む第1の監視エリアとし、第1 の監視感度下でレーダセンサが検知信号を出力したと き、レーダセンサに対する感度制御を行って予め定めら れた所定の第2の感度に設定し直し、レーダセンサの監 視エリアを、車内だけの第2の監視エリアとし、感度制 御手段によりレーダセンサが第1の感度に設定された状 態で、異常監視・警報手段がレーダセンサ出力をチェッ クレ、検知信号が出力されると、異常発生と判断して所 30 定の第1の警報制御を行い、警報手段をして所定の予備 的な警報動作をなさしめ、感度制御手段によりレーダセ ンサが第2の感度に設定された状態で、レーダセンサか ら検知信号が出力されると、異常発生と判断して所定の 第2の警報制御を行い、警報手段をして所定の本格的な 警報動作をなさしめるように構成したから、アームを開 始する度に、車両近くに揺れた木があれば、これを外し ながら車外に広がった最適な監視エリアを設定できるの で、誤りなく、セキュリティ動作を行うことができ、か つ、賊が車両に接近した段階で、予備的な警報を発して 40 盗難の未然防止が可能となり、また、万が一車内に侵入

したときは本格的な警報を発して賊を退治することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例に係るカーセキュリティシステムの全体構成図である。

【図2】図1のレーダセンサの具体的な構成例を示す回路図である。

【図3】図2のレベル比較部の動作を示すタイムチャートである。

0 【図4】感度制御用パルス信号の具体例を示すタイムチャートである。

【図5】図1のカーセキュリティシステム本体の入出力 段の具体的な構成例を示す回路図である。

【図6】図1のカーセキュリティシステム本体の動作を示す第1の流れ図である。

【図7】図1のカーセキュリティシステム本体の動作を示す第2の流れ図である。

【図8】図1のカーセキュリティシステム本体の動作を示す第3の流れ図である。

② 【図9】図1のカーセキュリティシステム本体の動作を 示す第4の流れ図である。

【図10】図1のカーセキュリティシステム本体の動作を示す第5の流れ図である。

【図11】図1のカーセキュリティシステム本体の動作を示す第6の流れ図である。

【図12】レーダセンサの感度と監視エリアの関係を示す説明図である。

【図13】アーム中におけるレーダセンサの監視エリアの説明図である。


30 【図14】従来のカーセキュリティシステムにおけるレーダセンサの監視エリアの説明図である。

【符号の説明】

- 1 レーダセンサ
- 2 カーセキュリティシステム
- 2 c 感度制御部
- 2 d 異常監視·警報制御部
- 3 ヘッドライト
- 4 ブザー
- 5 サイレン
- 7 手元操作器


【図1】

本形明の一実施例に係るカーセキュリラィシステムの全体構成図




【図3】

レベル比較部の動作を示すダムケャート




【図4】

感度創御用パルス信号の具体例を示すタルムチャート



【図5】


カーセキュリティシステム本体の入出力投の具体的な構成例を示す回路的



カーセキュリティシステム本体2


【図2】

【図8】




【図6】

カーセキュリカシステム本体の動作を示す第1の流れ図




【図7】




【図12】


レーダセンサの感度と監視エリアの関係の一例を示す説明図



【図13】 アーム中におけるレーダセンサの監視エリアの説明図




【図9】



【図14】

従来のカーセキリカシステムにおけるレーダセンけの監視エリアの説明図



【図10】

